

# SEM Karácsonyi Villogó



## Használat:

A készülék a nyomógomb egyszeri megnyomásával kapcsolható be. Bekapcsoláskor felkapcsolja az összes LED-et, majd 2 másodpercig az elem töltöttségével arányos számú LED-et gyújtja ki. Ezután a legutóbb kiválasztott animációt játssza le. Az egyes animációk között a nyomógomb egyszeri megnyomásával lehet váltani.

Gyorsan egymás után kétszer megnyomva a gombot automata lejátszás mód aktiválódik, ami percenként vált az animációk között. Az automata módba lépést egy 1 másodpercig tartó gyors villogás jelzi.

A készülék a nyomógomb hosszú megnyomásával kapcsolható ki.

## Figyelmeztetés:

A készülék sérülékenységből adódóan csak karácsonyfa dísznek alkalmas. A rendeltetéstől eltérő használatra (pl. kulcstartó) a gyártó felelősséget nem vállal. Emberi fogyasztásra nem alkalmas, gyermekektől távol tartandó!

Panasz esetén keresd az embert, akitől vetted!

